

Functieverklaring van de toetsen



Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de hoofdentree gedrukt wordt klinkt ongeveer 10 seconden (10x) het oproepsignaal. De status LED **b** zal groen gaan knipperen.

Wenst u geen contact met de bezoeker doe dan niets. Na ± 60 seconden zal de telefoon weer in rust gaan.

Wenst u de bezoeker toegang te verlenen zonder een gesprek aan te gaan druk dan kort (ca. 1 seconde) op de deuropener toets **d**, de deur wordt ontgrendeld en de LED **c** knippert, na het verstrijken van de deuropenertijd gaat de telefoon vanzelf weer in rust.

Wenst u wel contact met de bezoeker, druk dan op toets **a** van de telefoon; u heeft max. 1½ minuut gesprekstijd. Binnen deze tijd kunt u de bezoeker toegang verlenen door kort (ca. 1 seconde) op deuropener toets **d** te drukken, de deur wordt ontgrendeld. Wanneer er een tweede deur is kan ook deze deur geopend worden door voor 5 seconden op toets **d** te drukken, deze functie moet wel worden geactiveerd. Indien u op toets **a** drukt stop direct het gesprek en is de telefoon weer in rust.

Wanneer de etage beldrukker is aangesloten: Een afwijkend signaal is hoorbaar. Er staat iemand bij de voordeur van uw woning. Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebelld dan zal door de speaker van de telefoon het afwijkend signaal hoorbaar zijn.

Oproepsignaal volume instellen: Het instellen van het volume van de oproeptoon kan door toets **h** hoger of **k** lager in rust in te drukken.

Gespreksvolume instellen: Het instellen van het gespreksvolume kan tijdens het gesprek door toets **h** hoger of **k** lager in te drukken.

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon op stil zetten door op toets **f** te drukken zodat de bezoeker buiten u niet kan horen. Druk nogmaals op toets **f** en u kunt weer spreken met de bezoeker.

Niet storen functie: Druk een aantal keer op toets **k** totdat LED **j** ROOD brandt om het telefoontoestel op stil te zetten. In de niet storen functie zal de rode LED **j** branden, **LET OP, U bent niet bereikbaar!** Om het telefoontoestel weer aan te zetten, drukt u op toets **h** tot het gewenst volume. De LED's **j** branden enkele seconden groen.