

G2+

Telefoontoestel T-ART G2+

Functieverklaring van de toetsen



- e Haak contact (zichtbaar als de hoorn er af is)
- a AUX toets voor activeren 2de relais of trappenhuisverlichting, hiervoor is een SAR-G2+ en SAR-12/24 module nodig.
- b *Extra functietoets: oproep naar portiersmodule indien aanwezig.
- f Toets voor instellen oproeptoon, niet storen, volume oproeptoon, gespreksvolume.
* Elke korte druk op deze toets tijdens een gesprek past het audiovolume aan, er zijn 4 niveaus van minimaal tot maximaal.
- d *Deuropener toets (deuropener)
- c Telefoonhoorn
- * indien de doktersfunctie actief opent de deur automatisch na aanbellen van de bezoeker, druk voor 5 seconden op toets  om de functie aan/uit te zetten doktersfunctie.
Wanneer de functie is Ingeschakeld brandt de LED  rood!
- g Hoornsnoer

Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt **ongeveer** (3 x) het oproepsignaal welke is ingesteld. Hierna stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de hoorn **c** op te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen en gaat het intercomsysteem weer in rust.


Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust.


Wenst u de bezoeker niet toe te laten; hang de hoorn **c** weer terug, de installatie is weer in rust.


Wenst u de bezoeker wel toe te laten; druk kort (ca. 1 seconde) op toets **d** , hang de hoorn weer terug, de installatie is weer in rust.

Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten: U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

Volume van het oproepsignaal instellen met toets **f**

De telefoon moet in de standby-stand staan en de hoorn moet op de haak liggen om het beltoonvolume aan te passen of de modus "niet storen" te activeren/deactiveren. Met een korte druk op de toets  kunt u het volume van de beltoon wijzigen, bij elke korte druk wordt het geselecteerde volume afgespeeld (minimaal/medium/maximum en geen volume "niet storen"-modus), stop met drukken zodra het gewenste volume of de "niet storen"-modus is geselecteerd indien u deze wilt activeren.

Als de modus "niet storen" is geselecteerd, brandt de status-LED  van de telefoon continu (rood) om aan te geven dat de modus "niet storen" is geactiveerd.

* In nachtmodus (niet storen) brandt de led  rood. **Let op! U bent niet bereikbaar vanaf de hoofdentree!**