

# G2+ Monitor ART 4/G2+

## Funcieverklaring van de toetsen




e Luidspreker

a 4.3" TFT Kleurenscherm

f Navigatie toetsen voor het menu en de instellingen  
zie de handleiding behorende bij de monitor voor meer informatie

c Gesprek starten/beëindigen

d \*Deuropener toets (deuropener)

\* indien de doktersfunctie actief opent de deur automatisch na aanbellen van de bezoeker, druk voor 5 seconden op toets  om de functie aan/uit te zetten doktersfunctie. zie handleiding voor activatie!  
**Wanneer de functie is ingeschakeld brandt de LED  wit!**

d Microfoon

h Oriëntatiepunten voor slechtzienden

g Status LED

### Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt **ongeveer** (3 x) het oproepsignaal (ongeveer 4 seconden) welke is ingesteld. Hierna stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om het gesprek **c** aan te nemen en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen en gaat het systeem weer in rust.



Na opnemen van het gesprek heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust.







**Wenst u de bezoeker *niet* toe te laten;** druk dan op toets **c**, de installatie is weer in rust.

**Wenst u de bezoeker *wel* toe te laten;** druk **kort** (ca. 1 seconde) op toets **d**, druk daarna op toets **c**, de Installatie is weer in rust.

**Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten:** U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangeboden dan zal door de hoorn dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

### Volume van het oproepsignaal of andere melodie instellen:

Druk op de toets  voor het menu en vervolgens op toets  voor de instellingen

Selecteer melodie en belvolume: Druk op de toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen. Selecteer verschillende melodieën en het gewenste belvolume om de oorsprong van oproepen te onderscheiden wanneer u niet voor de monitor zit. Ga naar de optie die u wilt wijzigen door op de toetsen onder de overeenkomstige pictogrammen  /  te drukken, en druk vervolgens op de toetsen onder de pictogrammen  /  om de melodieën en het gewenste belvolume te kiezen. Druk op de toets onder het pictogram  om terug te keren naar het 2e scherm van het instellingensmenu.

Voor meer gedetailleerde informatie dient u de handleiding te raadplegen!

\* In nachtmodus (niet storen) brandt de statusled **rood**. **Let op! U bent niet bereikbaar vanaf de hoofdentree!**