

# G2+

## Telefoontoestel ART 1/G2+

### Functieverklaring van de toetsen



#### \* Wijzigen oproep volume en oproeptoon

Telefoon in stand-by: Een korte druk op deze toets, het maakt het mogelijk om het oproepvolume te wijzigen, bij elke korte druk, wordt door de telefoon het geselecteerde volume weergegeven (min/med/max/ uit "niet storen-modus").

Telefoon in stand-by: Een druk van 3 seconden, het maakt configuratie en selectie van de oproeptoon mogelijk. De LED zal knipperen. Druk vervolgens op de toets AUX om de oproeptoon "voor deur drukker" (HZ) te wijzigen, druk op de toets om de oproeptoon "intercom" te wijzigen, druk op de toets om de oproeptoon van de "portiersmodule" te wijzigen en druk op de toets om de oproeptoon "deurpaneel" te wijzigen.

### Beschrijving werking:

Als op uw beldrukker bij de entree gedrukt wordt klinkt ongeveer (3 x) voor ongeveer 4 seconden het oproepsignaal welke is ingesteld. Hierna stopt het oproepsignaal en heeft u ca. 40 seconden de tijd om de toets **c** in te drukken en de oproep te beantwoorden.

Na deze 40 seconden is de oproep vervallen en gaat het intercomsysteem weer in rust.

Na opnemen van de hoorn heeft u maximaal 1½ minuut gesprekstijd. Na het verlopen van de tijd of het voortijdig ophangen is de installatie weer in rust. „Afhankelijk van de ingestelde tijd“

**Wenst u de bezoeker niet toe te laten;** druk op toets **c**, de installatie is weer in rust.

**Wenst u de bezoeker wel toe te laten;** druk kort (ca. 1 seconde) op toets **d**, druk vervolgens op toets **c**, de installatie is weer in rust.

**Wanneer de etagebel op het toestel is aangesloten:** U hoort een elektronisch signaal welke anders klinkt dan het signaal vanaf het paneel: er staat iemand bij de voordeur van uw appartement. **Wordt tijdens een gesprek bij uw voordeur aangebeld dan zal door de luidspreker dit signaal op de achtergrond hoorbaar zijn.**

**Geavanceerde instellingen als:** Oproepvolume, soort oproeptoon, doktersfunctie en instellen optietoetsen, zie hiervoor de uitgebreide handleiding van de ART 1/G2+.

**Opmerking:** de aangegeven tijden zijn systeem afhankelijk en zijn vooraf ingesteld.

\*In de (niet storen) modus brandt de led **rood. Let op!** U bent dan niet bereikbaar vanaf de hoofdentree!

Als de doktersfunctie is geactiveerd brandt de led **rood. Let op!** de deur wordt automatisch geopend en de oproep automatisch beëindigd. Druk voor 5 seconden op de toets om de functie weer uit te zetten!